

MediaRange

MOBILE CHARGER I POWERBANK FOR MOBILE DEVICES

EN User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions

RO/MD Instrucțiuni de utilizare, indicații de utilizare și siguranță și condiții de garanție

SK Návod na obsluhu, pokyny na použití, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky

BG Ръководство за потребителя, указания за работа и безопасност, гаранционни условия



SK Obsah balenia

- Mobilná nabíjačka MediaRange I Powerbank, 10,000mAh, s USB zásuvkou
- Mikro USB a nabíjecími USB káblu
- Návod na obsluhu, pokyny na použití, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky (EN/RO-MD/SK/BG)

SK Pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nasledujúce pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste sa oboznámili s výrobkom a zabezpečili bezproblémovú prevádzku medzi vašim koncovým zariadením a externou batériou. V prípade nedodržania pokynov môžete poškodiť vaše koncové zariadenie a/alebo výrobok a stratiť akýkoľvek nárok na záručiu.

Všeobecné informácie o výrobku

- Pri vytváraní kábla nepoužívajte príliš veľkú silu. Mohli by ste tým poškodiť kábel a/alebo USB prípojkou.
- Do prípojkou externej batérie nezasuňte cudzie telesá a ani predmety, ktoré nie sú určené na používanie s externou batériou.
- K externej batérii nepripájajte žiadne nevhodné zariadenia s USB prípojkami.
- Výrobok neotvárať a nepokúšať sa ho svojvoľne opravovať. Riskujete tým poškodenie alebo zranenie a stratu akýkoľvek nárok na záručiu.
- Zabráňte náhlym otvorením a výrobok chráňte v každom prevádzkovom režime pred nárazom a pádom.
- Toto zariadenie reaguje citlivo na elektrostatický výboj: Chráňte ho pred akýmkoľvek elektrostatickým výbojom.
- V ziadnom prípade nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak vykazuje viditeľné poškodenia, prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami a/alebo ak by ste ho použili v blízkosti výbušných látok.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla.
- Výrobok chráňte pred otvoreným ohňom: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo inými kvapalinami a ohňom.
- Výrobok nepoužívajte v extrémne studených, horúcich, vlhkých a ani prašných oblastiach.
- Výrobok prevádzkujte len v suchých miestnostiach pri teplote od 0 do 40 °C bez vlhkosti.
- Výrobok nepoužívajte v zónoch a na miestach, kde platí zákaz používania elektronických zariadení.
- Ak nepoužívate výrobok dlhší čas, skladujte ho pri teplote od -10 do 45 stupňov Celzia pri max.90% relatívnej vlhkosti vzduchu (krátkodobé) a každé tri mesiace nabíjajte batériu, aby sa zachovala jej plná kapacita.
- Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Obsah a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predloženia oznámenia.
- V závislosti od príslušného koncového zariadenia sa môže spôsob činnosti externej batérie líšiť od uvedených informácií.

Pred použitím a uvedením do prevádzky

- Nepokúšajte sa nabíť externú batériu samu sebou.
- Vznikajúce teplo pri používaní je normálne. (...)

EN Package contents

- MediaRange Mobile charger I Powerbank, 10,000mAh with single USB output
- Mikro USB pe cable
- User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (EN/RO-MD/SK/BG)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and/or your device and will void your warranty.

General notes

- While unplugging the cable do not use excessive force. This may damage the USB cable or USB port of the product and/or your device.
- Do not insert any objects into the charging ports which are not designed for its use.
- Do not connect any inappropriate USB devices to the the powerbank.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own. This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- This device can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Protect this product at any time against electrostatic discharging.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Avoid direct sunlight and do not use this device in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Avoid contact with open flame: Risk of explosion!
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment at a temperature range of 0 to 40 degree Celsius.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If this product is not in use for long periods of time, turn it off and store it at a temperature range of -10 to 45 degree Celsius at max. 90% relative humidity (for short period) and recharge the product every three months to protect the performance of the battery.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, referred in here, is depending on the device and may work differently as described.

Before getting started

- Do not charge the powerbank with itself.
- The development of heat during the powerbank is in use is normal.
- Please use only the cables delivered with this product or original/certified cables of your device's manufacturer to ensure safe and proper use. (...)

Item no.: MR755

Manufacturer / Productor / Увробца / Производители: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Deutschland, Germany, Nemcko, Трванско
Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Stefan Juri, nr. 25, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova (Luceafărul)
Кейпанд Български ЕООД ека Ко КД, ул. Комитс 1А, 1233 София
Country of origin / Tara de origine / Крайна pôvodu / Страна на произхода: China, China, Cina, Kitajsko, Китай

SK Obsah balenia

- Mobilná nabíjačka MediaRange I Powerbank, 10,000mAh, s USB zásuvkou
- Mikro USB a nabíjecími USB káblu
- Návod na obsluhu, pokyny na použitie, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky (EN/RO-MD/SK/BG)

SK Pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nasledujúce pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste sa oboznámili s výrobkom a zabezpečili bezproblémovú prevádzku medzi vašim koncovým zariadením a externou batériou. V prípade nedodržania pokynov môžete poškodiť vaše koncové zariadenie a/alebo výrobok a stratiť akýkoľvek nárok na záručiu.

Všeobecné informácie o výrobku

- Pri vytváraní kábla nepoužívajte príliš veľkú silu. Mohli by ste tým poškodiť kábel a/alebo USB prípojkou.
- Do prípojkou externej batérie nezasuňte cudzie telesá a ani predmety, ktoré nie sú určené na používanie s externou batériou.
- K externej batérii nepripájajte žiadne nevhodné zariadenia s USB prípojkami.
- Výrobok neotvárať a nepokúšať sa ho svojvoľne opravovať. Riskujete tým poškodenie alebo zranenie a stratu akýkoľvek nárok na záručiu.
- Zabráňte náhlym otvorením a výrobok chráňte v každom prevádzkovom režime pred nárazom a pádom.
- Toto zariadenie reaguje citlivo na elektrostatický výboj: Chráňte ho pred akýmkoľvek elektrostatickým výbojom.
- V ziadnom prípade nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak vykazuje viditeľné poškodenia, prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami a/alebo ak by ste ho použili v blízkosti výbušných látok.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla.
- Výrobok chráňte pred otvoreným ohňom: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo inými kvapalinami a ohňom.
- Výrobok nepoužívajte v extrémne studených, horúcich, vlhkých a ani prašných oblastiach.
- Výrobok prevádzkujte len v suchých miestnostiach pri teplote od 0 do 40 °C bez vlhkosti.
- Výrobok nepoužívajte v zónoch a na miestach, kde platí zákaz používania elektronických zariadení.
- Ak nepoužívate výrobok dlhší čas, skladujte ho pri teplote od -10 do 45 stupňov Celzia pri max.90% relatívnej vlhkosti vzduchu (krátkodobé) a každé tri mesiace nabíjajte batériu, aby sa zachovala jej plná kapacita.
- Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Obsah a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predloženia oznámenia.
- V závislosti od príslušného koncového zariadenia sa môže spôsob činnosti externej batérie líšiť od uvedených informácií.

Pred použitím a uvedením do prevádzky

- Nepokúšajte sa nabíť externú batériu samu sebou.
- Vznikajúce teplo pri používaní je normálne. (...)

EN Package contents

- MediaRange Mobile charger I Powerbank, 10,000mAh with single USB output
- Mikro USB pe cable
- User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (EN/RO-MD/SK/BG)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and/or your device and will void your warranty.

General notes

- While unplugging the cable do not use excessive force. This may damage the USB cable or USB port of the product and/or your device.
- Do not insert any objects into the charging ports which are not designed for its use.
- Do not connect any inappropriate USB devices to the the powerbank.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own. This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- This device can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Protect this product at any time against electrostatic discharging.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Avoid direct sunlight and do not use this device in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Avoid contact with open flame: Risk of explosion!
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment at a temperature range of 0 to 40 degree Celsius.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If this product is not in use for long periods of time, turn it off and store it at a temperature range of -10 to 45 degree Celsius at max. 90% relative humidity (for short period) and recharge the product every three months to protect the performance of the battery.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, referred in here, is depending on the device and may work differently as described.

Before getting started

- Do not charge the powerbank with itself.
- The development of heat during the powerbank is in use is normal.
- Please use only the cables delivered with this product or original/certified cables of your device's manufacturer to ensure safe and proper use. (...)

Item no.: MR755

Manufacturer / Productor / Увробца / Производители: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Deutschland, Germany, Nemcko, Трванско
Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Stefan Juri, nr. 25, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova (Luceafărul)
Кейпанд Български ЕООД ека Ко КД, ул. Комитс 1А, 1233 София
Country of origin / Tara de origine / Крайна pôvodu / Страна на произхода: China, China, Cina, Kitajsko, Китай

SK Obsah balenia

- Mobilná nabíjačka MediaRange I Powerbank, 10,000mAh, s USB zásuvkou
- Mikro USB a nabíjecími USB káblu
- Návod na obsluhu, pokyny na použitie, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky (EN/RO-MD/SK/BG)

SK Pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nasledujúce pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste sa oboznámili s výrobkom a zabezpečili bezproblémovú prevádzku medzi vašim koncovým zariadením a externou batériou. V prípade nedodržania pokynov môžete poškodiť vaše koncové zariadenie a/alebo výrobok a stratiť akýkoľvek nárok na záručiu.

Všeobecné informácie o výrobku

- Pri vytváraní kábla nepoužívajte príliš veľkú silu. Mohli by ste tým poškodiť kábel a/alebo USB prípojkou.
- Do prípojkou externej batérie nezasuňte cudzie telesá a ani predmety, ktoré nie sú určené na používanie s externou batériou.
- K externej batérii nepripájajte žiadne nevhodné zariadenia s USB prípojkami.
- Výrobok neotvárať a nepokúšať sa ho svojvoľne opravovať. Riskujete tým poškodenie alebo zranenie a stratu akýkoľvek nárok na záručiu.
- Zabráňte náhlym otvorením a výrobok chráňte v každom prevádzkovom režime pred nárazom a pádom.
- Toto zariadenie reaguje citlivo na elektrostatický výboj: Chráňte ho pred akýmkoľvek elektrostatickým výbojom.
- V ziadnom prípade nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak vykazuje viditeľné poškodenia, prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami a/alebo ak by ste ho použili v blízkosti výbušných látok.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla.
- Výrobok chráňte pred otvoreným ohňom: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo inými kvapalinami a ohňom.
- Výrobok nepoužívajte v extrémne studených, horúcich, vlhkých a ani prašných oblastiach.
- Výrobok prevádzkujte len v suchých miestnostiach pri teplote od 0 do 40 °C bez vlhkosti.
- Výrobok nepoužívajte v zónoch a na miestach, kde platí zákaz používania elektronických zariadení.
- Ak nepoužívate výrobok dlhší čas, skladujte ho pri teplote od -10 do 45 stupňov Celzia pri max.90% relatívnej vlhkosti vzduchu (krátkodobé) a každé tri mesiace nabíjajte batériu, aby sa zachovala jej plná kapacita.
- Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Obsah a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predloženia oznámenia.
- V závislosti od príslušného koncového zariadenia sa môže spôsob činnosti externej batérie líšiť od uvedených informácií.

Pred použitím a uvedením do prevádzky

- Nepokúšajte sa nabíť externú batériu samu sebou.
- Vznikajúce teplo pri používaní je normálne. (...)

EN Package contents

- MediaRange Mobile charger I Powerbank, 10,000mAh with single USB output
- Mikro USB pe cable
- User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (EN/RO-MD/SK/BG)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and/or your device and will void your warranty.

General notes

- While unplugging the cable do not use excessive force. This may damage the USB cable or USB port of the product and/or your device.
- Do not insert any objects into the charging ports which are not designed for its use.
- Do not connect any inappropriate USB devices to the the powerbank.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own. This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- This device can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Protect this product at any time against electrostatic discharging.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Avoid direct sunlight and do not use this device in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Avoid contact with open flame: Risk of explosion!
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment at a temperature range of 0 to 40 degree Celsius.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If this product is not in use for long periods of time, turn it off and store it at a temperature range of -10 to 45 degree Celsius at max. 90% relative humidity (for short period) and recharge the product every three months to protect the performance of the battery.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, referred in here, is depending on the device and may work differently as described.

Before getting started

- Do not charge the powerbank with itself.
- The development of heat during the powerbank is in use is normal.
- Please use only the cables delivered with this product or original/certified cables of your device's manufacturer to ensure safe and proper use. (...)

Item no.: MR755

Manufacturer / Productor / Увробца / Производители: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Deutschland, Germany, Nemcko, Трванско
Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Stefan Juri, nr. 25, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova (Luceafărul)
Кейпанд Български ЕООД ека Ко КД, ул. Комитс 1А, 1233 София
Country of origin / Tara de origine / Крайна pôvodu / Страна на произхода: China, China, Cina, Kitajsko, Китай

SK Obsah balenia

- Mobilná nabíjačka MediaRange I Powerbank, 10,000mAh, s USB zásuvkou
- Mikro USB a nabíjecími USB káblu
- Návod na obsluhu, pokyny na použitie, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky (EN/RO-MD/SK/BG)

SK Pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nasledujúce pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste sa oboznámili s výrobkom a zabezpečili bezproblémovú prevádzku medzi vašim koncovým zariadením a externou batériou. V prípade nedodržania pokynov môžete poškodiť vaše koncové zariadenie a/alebo výrobok a stratiť akýkoľvek nárok na záručiu.

Všeobecné informácie o výrobku

- Pri vytváraní kábla nepoužívajte príliš veľkú silu. Mohli by ste tým poškodiť kábel a/alebo USB prípojkou.
- Do prípojkou externej batérie nezasuňte cudzie telesá a ani predmety, ktoré nie sú určené na používanie s externou batériou.
- K externej batérii nepripájajte žiadne nevhodné zariadenia s USB prípojkami.
- Výrobok neotvárať a nepokúšať sa ho svojvoľne opravovať. Riskujete tým poškodenie alebo zranenie a stratu akýkoľvek nárok na záručiu.
- Zabráňte náhlym otvorením a výrobok chráňte v každom prevádzkovom režime pred nárazom a pádom.
- Toto zariadenie reaguje citlivo na elektrostatický výboj: Chráňte ho pred akýmkoľvek elektrostatickým výbojom.
- V ziadnom prípade nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak vykazuje viditeľné poškodenia, prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami a/alebo ak by ste ho použili v blízkosti výbušných látok.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla.
- Výrobok chráňte pred otvoreným ohňom: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo inými kvapalinami a ohňom.
- Výrobok nepoužívajte v extrémne studených, horúcich, vlhkých a ani prašných oblastiach.
- Výrobok prevádzkujte len v suchých miestnostiach pri teplote od 0 do 40 °C bez vlhkosti.
- Výrobok nepoužívajte v zónoch a na miestach, kde platí zákaz používania elektronických zariadení.
- Ak nepoužívate výrobok dlhší čas, skladujte ho pri teplote od -10 do 45 stupňov Celzia pri max.90% relatívnej vlhkosti vzduchu (krátkodobé) a každé tri mesiace nabíjajte batériu, aby sa zachovala jej plná kapacita.
- Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Obsah a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predloženia oznámenia.
- V závislosti od príslušného koncového zariadenia sa môže spôsob činnosti externej batérie líšiť od uvedených informácií.

Pred použitím a uvedením do prevádzky

- Nepokúšajte sa nabíť externú batériu samu sebou.
- Vznikajúce teplo pri používaní je normálne. (...)

EN Package contents

- MediaRange Mobile charger I Powerbank, 10,000mAh with single USB output
- Mikro USB pe cable
- User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (EN/RO-MD/SK/BG)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and/or your device and will void your warranty.

General notes

- While unplugging the cable do not use excessive force. This may damage the USB cable or USB port of the product and/or your device.
- Do not insert any objects into the charging ports which are not designed for its use.
- Do not connect any inappropriate USB devices to the the powerbank.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own. This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- This device can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Protect this product at any time against electrostatic discharging.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Avoid direct sunlight and do not use this device in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Avoid contact with open flame: Risk of explosion!
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment at a temperature range of 0 to 40 degree Celsius.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If this product is not in use for long periods of time, turn it off and store it at a temperature range of -10 to 45 degree Celsius at max. 90% relative humidity (for short period) and recharge the product every three months to protect the performance of the battery.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, referred in here, is depending on the device and may work differently as described.

Before getting started

- Do not charge the powerbank with itself.
- The development of heat during the powerbank is in use is normal.
- Please use only the cables delivered with this product or original/certified cables of your device's manufacturer to ensure safe and proper use. (...)

Item no.: MR755

Manufacturer / Productor / Увробца / Производители: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Deutschland, Germany, Nemcko, Трванско
Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Stefan Juri, nr. 25, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova (Luceafărul)
Кейпанд Български ЕООД ека Ко КД, ул. Комитс 1А, 1233 София
Country of origin / Tara de origine / Крайна pôvodu / Страна на произхода: China, China, Cina, Kitajsko, Китай

SK Obsah balenia

- Mobilná nabíjačka MediaRange I Powerbank, 10,000mAh, s USB zásuvkou
- Mikro USB a nabíjecími USB káblu
- Návod na obsluhu, pokyny na použitie, bezpečnostné pokyny a záručné podmienky (EN/RO-MD/SK/BG)

SK Pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nasledujúce pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste sa oboznámili s výrobkom a zabezpečili bezproblémovú prevádzku medzi vašim koncovým zariadením a externou batériou. V prípade nedodržania pokynov môžete poškodiť vaše koncové zariadenie a/alebo výrobok a stratiť akýkoľvek nárok na záručiu.

Všeobecné informácie o výrobku

- Pri vytváraní kábla nepoužívajte príliš veľkú silu. Mohli by ste tým poškodiť kábel a/alebo USB prípojkou.
- Do prípojkou externej batérie nezasuňte cudzie telesá a ani predmety, ktoré nie sú určené na používanie s externou batériou.
- K externej batérii nepripájajte žiadne nevhodné zariadenia s USB prípojkami.
- Výrobok neotvárať a nepokúšať sa ho svojvoľne opravovať. Riskujete tým poškodenie alebo zranenie a stratu akýkoľvek nárok na záručiu.
- Zabráňte náhlym otvorením a výrobok chráňte v každom prevádzkovom režime pred nárazom a pádom.
- Toto zariadenie reaguje citlivo na elektrostatický výboj: Chráňte ho pred akýmkoľvek elektrostatickým výbojom.
- V ziadnom prípade nepoužívajte výrobok a príslušenstvo, ak vykazuje viditeľné poškodenia, prišiel do styku s vodou alebo inými kvapalinami a/alebo ak by ste ho použili v blízkosti výbušných látok.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením a nepoužívajte ho v bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla.
- Výrobok chráňte pred otvoreným ohňom: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo inými kvapalinami a ohňom.
- Výrobok nepoužívajte v extrémne studených, horúcich, vlhkých a ani prašných oblastiach.
- Výrobok prevádzkujte len v suchých miestnostiach pri teplote od 0 do 40 °C bez vlhkosti.
- Výrobok nepoužívajte v zónoch a na miestach, kde platí zákaz používania elektronických zariadení.
- Ak nepoužívate výrobok dlhší čas, skladujte ho pri teplote od -10 do 45 stupňov Celzia pri max.90% relatívnej vlhkosti vzduchu (krátkodobé) a každé tri mesiace nabíjajte batériu, aby sa zachovala jej plná kapacita.
- Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Obsah a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predloženia oznámenia.
- V závislosti od príslušného koncového zariadenia sa môže spôsob činnosti externej batérie líšiť od uvedených informácií.

Pred použitím a uvedením do prevádzky

- Nepokúšajte sa nabíť externú batériu samu sebou.
- Vznikajúce teplo pri používaní je normálne. (...)

EN Package contents

- MediaRange Mobile charger I Powerbank, 10,000mAh with single USB output
- Mikro USB pe cable
- User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (EN/RO-MD/SK/BG)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and/or your device and will void your warranty.

General notes

- While unplugging the cable do not use excessive force. This may damage the USB cable or USB port of the product and/or your device.
- Do not insert any objects into the charging ports which are not designed for its use.
- Do not connect any inappropriate USB devices to the the powerbank.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own. This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- This device can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Protect this product at any time against electrostatic discharging.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Avoid direct sunlight and do not use this device in the immediate vicinity of heaters or other heat sources.
- Avoid contact with open flame: Risk of explosion!
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment at a temperature range of 0 to 40 degree Celsius.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If this product is not in use for long periods of time, turn it off and store it at a temperature range of -10 to 45 degree Celsius at max. 90% relative humidity (for short period) and recharge the product every three months to protect the performance of the battery.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, referred in here, is depending on the device and may work differently as described.

Before getting started

- Do not charge the powerbank with itself.
- The development of heat during the powerbank is in use is normal.
- Please use only the cables delivered with this product or original/certified cables of your device's manufacturer to ensure safe and proper use. (...)

Item no.: MR755

Manufacturer / Productor / Увробца / Производители: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Deutschland, Germany, Nemcko, Трванско
Distributor / Importator MD: Kaufland SRL, Str. Stefan Juri, nr. 25, Chisinau, MD-2012, Republica Moldova (Luceafărul)
Кейпанд Български ЕООД ека Ко КД, ул. Комитс 1А, 1233 София
Country of origin / Tara de origine / Крайна pôvodu / Страна на произхода: China, China, Cina, Kitajsko, Китай